

Hej med dig, jeg er Altinii Gaspejs Cos 90 og 110

Tusind tak, fordi du har valgt mig til at sprede varme og hygge i dit uderum.

Jeg elsker lange, lune sommeraftener på terrassen med god mad og godt selskab. Jeg er faktisk lidt af en hyggespreder. Placer mig på din terrasse eller din altan, og jeg vil forlænge dine aftener med varme, levende lys og masser af hygge.

Jeg håber, at jeg får lov til at blive hos dig i mange år. Derfor anbefaler jeg, at du bruger 2 minutter på at læse denne vejledning. Her fortæller jeg dig, hvordan du tænder gaspejsen, og hvordan du passer bedst på mig. Inden du tager mig i brug, beder jeg dig også om at læse den fulde manual grundigt igennem. Så har du helt styr på teknikken.

Med venlig hilsen

Altinii – stilfulde møbler til din udeoase



FLYT MIG

Din nye gaspejs fra Altinii har hjul, så du nemt kan flytte den rundt på din terrasse eller altan efter behov.

NEM BETJENING

Vi anbefaler, at du læser den medfølgende manual nøje igennem, inden du tager pejsen i brug.

KOM HURTIGT I GANG

SÅDAN TÆNDER DU PEJSEN

KRAV TIL GASFLASKEN

Der følger ikke en gasflaske med gaspejsen.

Brug kun en 5 kg til Cos 90 CGI Kosan-gasflaske.

Brug kun en 10 kg til Cos 110 CGI Kosan-gasflaske.

1. tryk gasregulatoren på gasflasken.
2. Åbn for gassen ved at dreje regulatorgrebet.
3. Sæt gasflasken på plads i brænderen.
4. Tryk Pejsens regulator ind og drej den mod uret til MAX position,
Tryk derefter samtidig gnisttænderen ind i 2-3 sek. og der kommer flammer i pejsen,

Herefter slipper du regulatoren og drejer den 1cm med uret fra MAX position

Første gang du tænder gaspejsen, kan du opleve, at den afgiver en kortvarig lugt. Det er helt normalt. Første gang du tænder pejsen, bør du lade den køre på MAX i 10 minutter for at sikre, at der kommer nok varme rundt.

OBS:

Rør aldrig ved glasset under brug eller i op til 15 minutter efter slukning, da glasset bliver meget varmt.

SÅDAN SLUKKER DU PEJSEN

1. Tryk regulatoren ind og drej den med uret til sluk position.
2. Læg det medfølgende låg over glasset.

OBS: Brug aldrig pejsen, mens låget er på.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN TIL GASFLASKEN

1. Træk i den lille knop til at åbne lågen.
2. Udskift gasflasken.
3. Tryk lågen på plads.

SÅDAN PASSER DU PÅ MIG

Selvom din nye gaspejs er bygget med materialer og dele, der tåler både fugtighed og lave temperaturer, så tåler de mekaniske gasdele ikke vand. Husk derfor altid at lægge det medfølgende låg på efter brug. Ved ekstreme vind- og vejrforhold anbefaler vi, at du kører gaspejsen i læ evt. i et skur eller lignende.

UNDGÅ RUST

I glassets hjørner er der brugt rustfrit stål. Du beskytter stålet mod rust ved at smøre det med almindelig madolie én gang om året. Smør stålet med forsigtighed, så der ikke kommer noget på pejsens zink- og kobberdele.

BRUG KUN DE DELE, DER FØLGER MED

Brug kun originale komponenter til din gaspejs. Kontakt Altinii for køb af originale komponenter. Brug aldrig almindeligt træbrænde eller andet brændbart materiale i gaspejsen.

PATINA – HVAD ER DET?

Patina opstår, når vejr og vind påvirker et materiale. Din nye gaspejs er lavet af et flot, naturligt materiale, der med årene vil få en flottere patina.

KOBBER

Ønsker du en blank overflade, skal du vedligeholde gaspejsen med et produkt, der er beregnet til pudsning af kobber. Ønsker du derimod en smuk, patineret overflade, skal du hverken polere eller behandle pejsen. Patineringen sker, når pejsen påvirkes af f.eks. varme, vand, salt og urenheder i luften. Patineringen sker gradvist og kan variere meget i farve - fra brun til sort/blålig. Patineringen sker sjældent helt ensartet. I stedet vil pejsen ofte få et unikt, skjoldet udseende. Den irgrønne farve opnås først efter mange år.

FORPATINERET ZINK

(Antra Zink & Quartz Zink)

Gaspejsen i for patineret zink ændrer også farve og udseende over tid. Når overfladen korroderer, opstår der en naturlig patina, der forandrer pejsens udtryk og farve. Det sker især, når boksen står i områder med høj luftforurening eller saltholdig luft, som eksempelvis ved vestvendte kyster.

Blank zink:

En pejs i blank zink vil også ændre farve og udseende over tid. Den vil få en flot, naturlig patina i en smuk grå farve. Patineringen er afhængig af både atmosfære og miljø og kan derfor strække sig over flere år. Du kan opleve nuanceforskelle, pletter og striber på pejsen. Det er en naturlig del af patineringsprocessen.

RENGØRING – HVAD SKAL DU HUSKE?

Gasbrænder

Gasbrænderen tåler ikke vand, men kan forsigtigt rengøres med en børste. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre brænderen.

Glas

Rengør glasset med glas rens. Sprøjt glas rens på en klud, og puds herefter glasset.

Zink- og kobberdele

Vask jord og sand væk fra pejsens yderside med lunkent vand og en stiv børste eller grydesvamp.

Kommer der rengøringsvæsker på pejsens yderside fra f.eks. rengøring af vinduer eller andet, er det vigtigt, at du straks vasker den, da kemikalier i rengøringsvæsken kan sætte spor og misfarve overfladen.